


BOLON



RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR BOLON-TEPPER


GENERELLE RÅD

- Sørg for at alle bord- og stolben har møbelknotter, at de ikke har skarpe kanter, samt at de er laget av rustfritt stål, polyetylen eller lignende materialer. Unngå unødvendig slitasje samt misfarging ved å bruke harde stolhjul av polyamid.
- Noen gummityper, f.eks. den typen som brukes til gummi hjul under stoler, andre møbler, dørmatter osv. kan forårsake misfarging i form av migrasjon. Slike misfarging kan ikke fjernes.
- Teppene våre er vannavvisende og rengjøres ved bruk av våtmetoder.
- Ikke bruk aceton eller poleringsmidler på Bolon-tepper.
- De fleste rengjøringsbehov kan dekkes med en støvsuger, skurebørste, vann og en minimal dose såpefritt pH-nøytralt (7–8) flekkfjerner.

PASSERING

Begynn med å rulle ut teppet med oversiden vendt ned. Snu deretter teppet ved å løfte kanten på den korteste siden og gå med det mot den motsatte siden. Før du plasserer møbler, må teppet tilpasse seg temperaturen innendørs. Vent til alle ujevnheter og folder har forsvunnet.

Merk at teppene er tette og ikke slipper gjennom fuktighet. Gulv som er konstruert for å puste, kan bli skadet når fuktighet blir stengt inne.



**DAGLIG RENGJØRING**

Rengjør med støvsuger

VÅTE FLEKKER

Absorber flekken med papir eller klut. Tørk deretter av overflaten med en fuktig klut. Bruk om nødvendig en liten dose såpefritt pH-nøytralt (7–8) rengjøringsmiddel. Vær nøye med å vri kluten godt ut før du tørker.

TØRRE FLEKKER

Løs opp flekken med en fuktig klut. Bruk om nødvendig en myk børste. På vanskeligere flekker kan du bruke en liten dose pH-nøytralt såpefritt rengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet virke på flekken i et par minutter før du bruker en myk børste. Tørk til slutt av overflaten. Sørg for at det ikke er noe rengjøringsmiddel igjen på overflaten.

PERIODISK RENGJØRING FOR OFFENTLIGE ROM OG STØRRE TEPPER

Bruk en gulvvåtvaskemaskin med myke roterende børster og lunkent vann (eller ultrarent vann, hvis mulig). Flekker bør forbehandles med et pH-nøytralt (7–8) såpefritt rengjøringsmiddel før maskinen tas i bruk.

TRANSPORT OG LAGRING**Hvis Bolon-teppet skal transporteres eller fjernes for lagring etter levering og utrulling:**

Bolon-teppet må pakkes i samme emballasje og prosedyre som ved levering for å beskytte det og eventuelle skjøter. Det må ikke foldes eller dras når det flyttes. Det er også viktig at teppet lagres liggende når det er pakket om, på samme måte som det var da det ble levert.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV UTENDØRSTEPPER

Vi tilbyr et spesialutvalg av tepper som egner seg for utendørs bruk. Teppene skal plasseres på et jevnt underlag, og skarpe kanter og steiner skal unngås. Ideelt sett bør de plasseres under tak eller i skyggen, ellers kan direkte sollys føre til falming. Teppene kan bli glatte hvis de utsettes for vann. Vær oppmerksom på at vann på teppene kan forårsake permanente flekker. Ved ekstremvær anbefaler vi at teppene oppbevares innendørs.

Alle våre anbefalinger om vedlikehold, oppbevaring og rengjøring av innendørstepper gjelder også for utendørstepper.