

# BOLON



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN  
POUR LES TAPIS BOLON


### CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL


- Assurez-vous que tous les pieds de mobilier sont munis de patins sans arêtes vives, soit en acier inoxydable, en polyéthylène ou autre matière similaire. Pour éviter toute usure excessive et tout risque de décoloration, le mobilier roulant doit être équipé de roulettes en polyamide dur.
- Certains types de gomme utilisés pour les roues des chariots, tapis d'entrée, etc. peuvent provoquer des décolorations par transfert. Ce genre de décolorations est irrémédiable.
- Nos tapis sont résistants à l'eau et peuvent donc être nettoyés à l'eau.
- Ne pas utiliser d'acétone ou de cirage sur les Tapis Bolon.
- Dans la plupart des cas, l'entretien peut être réalisé avec un aspirateur, une brosse à récurer, un peu d'eau et une petite dose de nettoyant neutre (pH 7-8) sans savon.

### MISE EN PLACE

Commencez par dérouler le tapis sur l'envers. Puis retournez-le en saisissant le côté le plus court et en tirant celui-ci vers le côté opposé. Avant d'installer le mobilier, le tapis doit s'acclimater à la température ambiante de la pièce. C'est pourquoi nous recommandons d'attendre que les éventuels plis et bosses aient disparu avant de placer le mobilier dessus.

Veillez noter que les tapis sont imperméables et ne laissent donc pas passer l'humidité. Les sols conçus pour être respirants peuvent ainsi être endommagés lorsque de l'humidité se retrouve piégée sous le tapis.





#### ENTRETIEN QUOTIDIEN

Passez l'aspirateur.

#### TACHES HUMIDES

Épongez la tache avec un papier ou un chiffon. Puis essuyez la surface à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez une petite dose de nettoyant neutre (pH 7-8) sans savon. Prenez soin de bien essorer le chiffon avant d'essuyer le tapis.

#### TACHES SÈCHES

Dissolvez la tache avec un chiffon mouillé. Si nécessaire, utilisez une brosse à récurer. Pour les taches plus tenaces, il est possible d'utiliser une petite dose de nettoyant neutre (pH 7-8) sans savon. Dans ce cas, laissez poser le nettoyant sur la tache deux minutes avant de frotter avec une brosse souple. Enfin, rincez bien la zone pour éliminer tout reste de produit nettoyant et séchez à l'aide d'un chiffon sec.

#### ENTRETIEN PÉRIODIQUE POUR LES ESPACES PUBLICS ET GRANDS TAPIS

Utilisez une autolaveuse équipée de brosses rotatives verticales souples avec une eau tiède (de préférence déminéralisée). Il est cependant recommandé de prétraiter les éventuelles taches avec un nettoyant neutre (pH 7-8) sans savon avant de passer la machine.

#### TRANSPORT ET STOCKAGE

##### **Si le tapis Bolon doit être transporté ou retiré pour stockage après avoir été livré et déroulé :**

Le tapis Bolon doit être reconditionné en utilisant le même emballage et la même procédure que lors de la livraison pour le protéger ainsi que ses joints éventuels. Il ne doit pas être plié ni traîné lors du déplacement. Il est également important que le tapis soit stocké à plat une fois reconditionné, comme il l'était lors de la livraison.

#### ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE NOS TAPIS D'EXTÉRIEUR

Nous proposons une sélection de tapis adaptés à un usage en extérieur. Ces tapis doivent être placés sur un sol plat sans irrégularités, en prenant soin d'éviter toutes arêtes vives ou pierres. Idéalement, il est recommandé de les placer à couvert ou dans un endroit ombragé, car l'exposition directe aux rayons du soleil peut entraîner des décolorations. Attention : lorsqu'ils sont mouillés, les tapis peuvent devenir glissants. Veuillez aussi noter que l'exposition à une eau stagnante peut provoquer l'apparition de taches permanentes. En cas de mauvais temps, nous vous recommandons de ranger votre tapis à l'abri.

Toutes nos recommandations concernant l'entretien, le nettoyage et le rangement de nos tapis d'intérieur s'appliquent de la même façon à nos tapis d'extérieur.