

Back2Bolon Rengöring och demontering av golv för retur

01 Börja med att noga dammsuga hela golvet.

Gör sedan en mekanisk rengöring av golvet.

Hårt smutsade ytor kan behöva rengöras två gånger. Välj mellan dessa rengöringsmetoder:

- 02**
- Våtdammsugare-skrubb-torr-metod: Användning av en våtdammsugare med vertikalt roterande, mjuka borstar. Om möjligt, rengör golvet i den längsgående vävriktningen.
 - Smart Care Trio-kapslingsmetoden: smuts och fläckar kapslas in av kristaller. Dessa kristaller borstas och sugas sedan upp av dammsugaren. För Smart Care Trio behövs de svarta vertikalt roterande borstarna användas.

Lossa golvet försiktigt från underlaget.

03 Jobba lugnt och metodiskt för att försäkra dig om att tejprester, underliggande golv och lister inte följer med. Försändelser med golv som ska återvinnas får under inga omständigheter vara kontaminerade av flaskor, snus, knivblad och dylikt.

04 **Sten, glas, trä, metall och andra partiklar som medföljer golv försämrar möjligheten att kunna återvinna dem.**

”Orena golv” kan orsaka slitage i återvinningsanläggningen och göra processen riskfylld.